


HVS Horizontalverstellsystem

nur für G5 / G8
max. Belastbarkeit 25 kg
max. Ausladung 465 mm
Nachrüstung auf Standardsäulen
Empfohlen Belastungsanalyse



ASL Akustische Signal Leuchte


mit elektronischer Schaltung
Das Qualitätssignal aktiviert die Signalleuchte und Hupe
Die Hupe schaltet nach 1 bis 10 Sekunden ab. Einstellbar in ASL
Anschluss I/O Schnittstelle

MLM Maschinenlampe

mit Magnetfuss
Anschluss 230 Volt extern / Transformator
Leuchtmittel Halogen 12 V/ 20 W


SSB Schlüsselschalter

Zum Schutz vor Eingriffen in vorgegebene Fertigungsparameter sowie
Qualitäts- & Zähler-Ergebnisse
Empfohlen wird die Bestellung vor Auslieferung
Installation nur bei megatap Einheiten
Nachrüstung nur im Werk microtap
Anwendung Maschine sofort betriebsbereit ohne weitere Eingabeaufforderung



SHV Säulen mit Höhenverstellung manuell

Ausführung / Höhen 600 mm / 750 mm / 1000 mm
Nachrüstung Selbstmontage / -austausch



SVE Säulenhöhenverstellung elektrisch

empfohlen für 1000 mm Säule
Anschluss 230 Volt extern
Kabelfernbedienung
Nachrüstung auf Standardsäulen